

## Instruktion för montering av benförlängare Arne Jacobsen

### Du behöver följande verktyg:

Hovtång, polygriptång, hammare och lim.

### Läs noggrant igenom följande instruktion:

1. Placera stolen på en stabil yta med benen uppåt.



2. Ta bort dem utvändiga rörskydden. Använd polygriptången om det inte är möjligt att ta bort dem för hand.



3. Använd hovtång för att ta bort de invändiga rörskydden. Var försiktig så att du inte skadar benen.



4. Läs instruktionen för ditt lim. För att limmet ska hålla så bra som möjligt måste det fungera både för plast och materialet på din möbel.

5. Se till att förlängningarna passar in i benröret.



6. Applicera lim på den smalare delen av förlängningen och sätt i den i röret. Upprepa med de andra 3 benen. OBS! Vissa förlängningar kan behöva hamras i.



7. Sätt på de nya utvändiga rörskydden utanpå förlängningarna.



8. Placera stolen i en stabil och torr miljö medan limmet torkar i ca 30 minuter.



9. Klart! Stolen är redo att användas.